ビーコン発信アプリ ご利用マニュアル



バージョン 1.0

2021/10/18

株式会社ソリマチ技研

目次

本マニュアルについて	1
ご利用方法	. 1
アプリ初回起動時	. 1
決済アプリ自動起動時	. 1
stera 起動時にビーコンアプリを自動起動する	. 2
設定項目一覧	. 3
ビーコン発信設定	. 3
注意事項	5
オープンソースライセンス	5
お問い合わせ	. 5

本マニュアルについて

本マニュアルは、stera アプリ「ビーコン発信アプリ」をご利用いただく、加盟店様向けのドキュメントです。

ご利用方法

アプリ初回起動時

1. ネットワークアクセス・Bluetooth アクセスの権限を確認するポップアップが表示されるので、どちらも「許可」を選択してください。

「許可しない」を選択した場合、アプリが終了します。

ポップアップは、初回起動時のみ表示されます。

- 2. 設定画面が表示されるので、下記の値を登録してください。
 - •UUID
 - Major
 - Minor

初回起動時にはデフォルト値(<u>こちら</u>を参照)を設定しており、そのままビーコンの発信ができます。 値は、デフォルト値から任意の値へ変更することも可能です。

値の設定が完了したら、「発信開始」スイッチを ON にしてください。
 設定された値が入力制約(ごちらを参照)を満たさない場合、スイッチが ON にならず、ビーコンの発信ができません。
 「発信閉始」スイッチが ON になっている時は、設定値を変更することができません。 スイッチを OFE にしてから影響

「発信開始」スイッチが ON になっている時は、設定値を変更することができません。スイッチを OFF にしてから設 定変更してください。

次回アプリ起動時、保存された設定でビーコンを発信開始し、決済アプリへ遷移したい場合、「決済アプリ自動 起動」スイッチを ON にしてください。

4. 「決済アプリ起動」ボタンを押下してください。 ビーコンを発信した状態で、決済アプリへ遷移します。

決済アプリ自動起動時

アプリを起動すると、自動でビーコンの発信を開始し、決済アプリへ遷移します。
 発信に使用するパラメータは、直前に保存された設定値を使用します。

stera 起動時にビーコンアプリを自動起動する

設定>システム>運用設定>自動サービス設定 で、「ビーコンアプリ」を選択します。
 本設定に加え、ビーコンアプリ内で「決済アプリ自動起動」スイッチを ON に設定すると、stera 起動時にビーコンの発信を自動で開始し、決済アプリへ遷移します。



設定項目一覧

アプリで設定可能な項目一覧です。

変更された値はホームボタン押下、タスクボタン押下を除くすべてのアプリ操作で保存されます。

ビーコン発信設定

UUID、Major、Minorは、すべて任意の値へ書き換え可能です。

項目名	入力方法	入力制約	説明
UUID	手入力	5 パラメータ 1 セット	iBeacon(※2)の UUID 値
		・UUID-1:8文字	デフォルト値:
		・UUID-2:4 文字	・UUID-1~4 はアプリ固有値
		・UUID-3:4文字	→0F0BF259-09DC-A0D9-0082
		・UUID-4 : 4 文字	・UUID-5 は stera ごとに個別の値
		・UUID-5 : 12 文字	(TID の下 12 桁)
		文字は 16 進数(※1)	
Major	手入力	16 進数(※1)4 文字	iBeacon の Major 値
			デフォルト値:0000
Minor	手入力	16 進数(※1)4 文字	iBeacon の Minor 値
			デフォルト値:0000
電波強度	プルダウン	下記から一つ選択する。	ビーコンの発信強度。
		•UltraLow	距離は通信環境によって異なります。
		•Low	UltraLow : 約 1m
		•Medium	Low:約 3m
		•High	Medium : 約 5m
			High : 約 10m
決済アプリ	スイッチ	ON/OFF どちらか選択	ビーコンアプリ起動時、設定画面を表示せ
自動起動			ず、保存された設定値でビーコンの発信を
			開始し、決済アプリへ遷移します。
			設定は、次回アプリ起動時から適用され
			ます。
発信開始	スイッチ	ON/OFF どちらか選択	ビーコンを発信するスイッチです。
			スイッチを ON にしたとき、設定に問題な
			ければ発信を開始します。
			スイッチが ON になっている時は、設定値
			を変更することができません。スイッチを
			OFF にしてから設定変更してください。

※1 16 進数で使用可能な文字は、下記になります。

0123456789ABCDEFabcdef

※2 『iBeacon』は Apple Inc.の登録商標です。

ビーコン設定画面イメージ



注意事項

- アプリ初回起動の事前設定後、アプリにネットワークアクセス・Bluetoothの権限を確認するポップアップが出現するので「許可」を選択してください。
 「許可しない」を選択した場合はアプリが起動しません。
 「許可しない」を選択してしまった場合は「設定機能」の手順を実行してください。
- アプリをアンインストールすると、UUID、Major、Minor、電波強度、決済アプリ自動起動の内容が破棄されます。
- 決済アプリ自動起動後に、ビーコン設定画面に戻りたい場合、決済アプリ右上の「×」で決済アプリを終了させる ことで、設定画面に戻ることができます。

オープンソースライセンス

- このアプリは Apache License, Version 2.0 のライセンスで配布されている成果物を含んでいます。 http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 - AltBeacon https://github.com/AltBeacon/android-beacon-library

お問い合わせ

ご不明点等ありましたら、お気軽に下記までお問い合わせください。

株式会社ソリマチ技研 stera market 担当

メール: <u>steraapp@s-giken.co.jp</u>