



目次

. はじめに
1.1 対象端末 2
1.2 機能
2. 画面詳細
2.1 電卓画面
2.2 設定画面 12
2.2.1 設定 12
. 電卓
. 設定
. 問い合わせ

※ 本書で使用している画像は、実際の画面とは見え方が異なる場合があります。

※ 本アプリの仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

1. はじめに

1. はじめに

「決済機能付電卓アプリ」は、決済端末上で計算を実行し、決済アプリへ連携できるアプリケーションです。

※本アプリは、Panasonic 社 JT-C60 端末上(以降、端末)で動作するアプリケーションです。

本書では、決済機能付決済機能付電卓アプリの使用方法について説明します。

1.1 対象端末

端末	OS
Panasonic社 JT-C60	Android 8.1

1.2 機能

本アプリで提供している機能は以下の通りです。

- ① 電卓
- ・入力された計算式の計算をします
- ② 税情報設定
- ・税率、税端数処理方式の設定ができます。
- ③ 決済連動
- ・計算結果を決済アプリに連携することができます。

2. 画面詳細

2. 画面詳細

本章では、各画面の項目内容及び入力制限について説明します。

2.1 電卓画面



【キーパッド各ボタン機能】

ボタン名	機能	備考
0	0 を計算式表示欄の文字列の末尾に追加	
00	00 を計算式表示欄の文字列の末尾に追加	
1	1を計算式表示欄の文字列の末尾に追加	
2	2を計算式表示欄の文字列の末尾に追加	

3	3を計算式表示欄の文字列の末尾に追加	
4	4 を計算式表示欄の文字列の末尾に追加	
5	5 を計算式表示欄の文字列の末尾に追加	
6	6を計算式表示欄の文字列の末尾に追加	
7	7を計算式表示欄の文字列の末尾に追加	
8	8を計算式表示欄の文字列の末尾に追加	
9	9を計算式表示欄の文字列の末尾に追加	
+	+を計算式表示欄の文字列の末尾に追加	計算式表示欄の末尾が[+][-][×][÷]の いずれかの文字の場合上書きする
-	-を計算式表示欄の文字列の末尾に追加	計算式表示欄の末尾が[+][-][×][÷]の いずれかの文字の場合上書きする
×	×を計算式表示欄の文字列の末尾に追加	計算式表示欄の末尾が[+][-][×][÷]の いずれかの文字の場合上書きする
÷	÷を計算式表示欄の文字列の末尾に追加	計算式表示欄の末尾が[+][-][×][÷]の いずれかの文字の場合上書きする
=	計算式表示欄に計算結果を表示	
バックスペース	計算式表示欄の末尾の1文字を削除	
AC	計算式表示欄と計算結果表示欄の表示内容 を全て削除	
+/-	計算式表示欄の数値を正数または負数にす る	
%	%を計算式表示欄の文字列の末尾に追加	
税込 1	計算式表示欄の数値を税率1の税率で計算 した値を計算式表示欄に表示	

税込つ	計算式表示欄の数値を税率 2 の税率で計算	
1122	した値を計算式表示欄に表示	
税抜	税込1または税込2で計算した値を計算前	
1763/X	値に戻す	
注 済	計算式表示欄の数値を金額として決済アプ	取引モード:本番
DC/A	リを起動する	取引種別:売上

【入力制限】

項目	制限	備考
数字入力桁数	最大9桁まで	
計算結果上限	計算結果が9桁を超える場合、エラー	計算結果表示欄にエラーメッセージが表 示されます。
負数入力	正数を入力した後+/-ボタンを押下	正数が計算式表示欄にない場合は+/-ボタ ンは使用できない
小数入力	計算結果以外で小数を入力することはで きない	

【ボタン押下可能条件】

税込1、税込2、税抜、決済の各ボタンが押下可能になる条件は次の表の通り。(〇:可×:不可)

① 税率1と税率2が登録されている場合

計算式表示欄	直前操作	税込1 ボタン	税込 2 ボタン	税抜 ボタン	決済 ボタン
未入力	起動直後、AC ボタン押下、バックスペース ボタン押下のいずれか	×	×	×	×
正数	正数入力または=ボタン押下(計算結果が正 数)	0	0	×	0

正数	税込1ボタン押下	×	0	0	0
正数	税込2ボタン押下	Ο	×	0	0
正数	税抜ボタン押下	0	0	×	0
負数	負数入力または=ボタン押下(計算結果が負 数)	0	0	×	×
負数	税込1ボタン押下	×	0	0	×
負数	税込2ボタン押下	Ο	×	0	×
負数	税抜ボタン押下	0	0	×	×
小数	=ボタン押下(計算結果が小数)	0	0	0	×
小数	税込1ボタン押下	×	0	0	×
小数	税込2ボタン押下	Ο	×	0	×
小数	税抜ボタン押下	0	0	×	×
8桁を超える値	8 桁を超える値を入力	0	0	×	×
8桁を超える値	税込1ボタン押下	×	0	0	×
8桁を超える値	税込2ボタン押下	Ο	×	0	×
8桁を超える値	税抜ボタン押下	0	0	×	×
計算式	計算式入力	×	×	×	×
0	=ボタン押下(計算結果が 0)	0	0	×	×

② 税率1が登録されている、税率2登録されていない場合

計算式表示欄	直前操作	税込1 ボタン	税込 2 ボタン	税抜 ボタン	決済 ボタン
未入力	起動直後、AC ボタン押下、バックスペース ボタン押下のいずれか	×	×	×	×
正数	正数入力または=ボタン押下(計算結果が正 数)	0	×	×	0
正数	税込1ボタン押下	×	×	0	0
正数	税抜ボタン押下	0	×	×	0
負数	負数入力または=ボタン押下(計算結果が負 数)	0	×	×	×
負数	税込1ボタン押下	×	×	0	×
負数	税抜ボタン押下	0	×	×	×
小数	=ボタン押下(計算結果が小数)	Ο	×	0	×
小数	税込1ボタン押下	×	×	0	×
小数	税抜ボタン押下	0	×	0	×
8桁を超える値	8 桁を超える値を入力	0	×	×	×
8桁を超える値	税込1ボタン押下	×	×	0	×
8桁を超える値	税抜ボタン押下	0	×	×	×
計算式	計算式入力	×	×	×	×
0	=ボタン押下(計算結果が 0)	0	×	×	×

③ 税率1が登録されていない、税率2が登録されている場合

計算式表示欄	直前操作	税込1 ボタン	税込 2 ボタン	税抜 ボタン	決済 ボタン
未入力	起動直後、AC ボタン押下、バックスペース ボタン押下のいずれか	×	×	×	×
正数	正数入力または=ボタン押下(計算結果が正 数)	×	×	×	0
正数	税込2ボタン押下	×	×	0	0
正数	税抜ボタン押下	×	×	×	0
負数	負数入力または=ボタン押下(計算結果が負 数)	×	×	×	×
負数	税込2ボタン押下	×	×	0	×
負数	税抜ボタン押下	×	×	×	×
小数	=ボタン押下(計算結果が小数)	×	×	0	×
小数	税込2ボタン押下	×	×	0	×
小数	税抜ボタン押下	×	×	0	×
8桁を超える値	8 桁を超える値を入力	×	0	×	×
8桁を超える値	税込2ボタン押下	×	×	0	×
8桁を超える値	税抜ボタン押下	×	0	×	×
計算式	計算式入力	×	×	×	×
0	=ボタン押下(計算結果が 0)	×	0	×	×

④ 税率1と税率2が登録されていない場合

計算式表示欄	直前操作	税込1 ボタン	税込 2 ボタン	税抜 ボタン	決済 ボタン
未入力	起動直後、AC ボタン押下、バックスペース ボタン押下のいずれか	×	×	×	×
正数	正数入力または=ボタン押下(計算結果が正 数)	×	×	×	Ο
負数	負数入力または=ボタン押下(計算結果が負 数)	×	×	×	×
小数	=ボタン押下(計算結果が小数)	×	×	×	×
8桁を超える値	8 桁を超える値を入力	×	×	×	×
8桁を超える値	税抜ボタン押下	×	×	×	×
計算式	計算式入力	Х	×	×	×
0	=ボタン押下(計算結果が 0)	×	×	×	×

【%の計算結果】

計算式	計算結果	備考
10%	0.1	
10%%	0.001	10×0.01×0.01
10%2	0.2	10%×2
10+2+10%	13.2	10%=[10+2]の10%
10+2-10%	10.8	10%=[10+2]Ø10%

10+2×10%	10.2	
10+2÷10%	30	

2.2 設定画面

2.2.1 設定



■キャンセルボタン:入力内容を破棄して設定画面を閉じる



【入力制限】

項目	最大 文字数	最大値	最小値	空入力	備考
税率 1	3	100	0	0	
税率 2	3	100	0	Ο	

3. 電卓

3. 電卓

【計算】

① 電卓画面にて任意の式を入力します。

下図の例では、1 ボタン ➡ +ボタン ➡ 2 ボタン の順にキーパッドのボタンを押下します。



② =ボタンを押下すると、算結果が計算式表示欄に表示されます。

		¢	»⊽ 15:15	l i	■ ● ☆		¢	»⊘ 15:23
		-	+2 3					3
税込1	税込2	税抜	決済		税込1	税込2	税抜	決済
AC	+/-	%	÷		AC	+/-	%	÷
7	8	9	×		7	8	9	×
4	5	6	-	,	4	5	6	-
1	2	3	+		1	2	3	+
0	00	×	=	13	0	00	×	=
<	4 (10	<	4) C	

① 電卓画面にてゼロで除算する式を入力します。

下図の例では、1 ボタン ➡ ÷ボタン ➡ 0 ボタン の順にキーパッドのボタンを押下します。



② =ボタンを押下すると、エラーメッセージが表示されます。



3 電卓画面にて計算式として成立しない式を入力します。

下図の例では、1 ボタン ➡ ÷ボタン ➡ %ボタン の順にキーパッドのボタンを押下します。



=ボタンを押下すると、エラーメッセージが表示されます。 (4)

4

1

0

5

2

00

6

3

×

_

+

=

- Ing (1) pay 🔘 \$ \$ 1÷% 1÷% 式が無効です 決済 税込2 決済 税抜 税込1 税込2 +/-% ÷ AC +/-% AC 7 8 9 ×

	1 /	<u> </u>	_
0	00	×	=
1	2	3	+
4	5	6	-
7	8	9	×

÷

【計算結果が大きすぎる】

① 計算結果が9桁を超える計算式を入力します。



123,456,789×10

税込1	税込2	税抜	決済
AC	+/-	%	÷
7	8	9	×
4	5	6	-
1	2	3	+
0	00	€	=
	⊲ (

② =ボタンを押下するとエラーメッセージが表示されます。



123,456,789×10 計算結果が大きすぎます

税込1	税込2	税抜	決済
AC	+/-	%	÷
7	8	9	×
4	5	6	-
1	2	3	+
0	00	€	=
) (

【決済アプリ連携】

① 電卓画面にて任意の数値を入力または、任意の計算式での計算結果を表示します。

	↔ ⊘ 9:21						
		12,3	340				
税込1	税込2	税抜	決済				
AC	+/-	%	÷				
7	8	9	×				
4	5	6	-				
1	2	3	+				
0	00	×	=				
<	1 () C					

② 決済ボタンを押下すると、決済アプリへ遷移します。



【税込/税抜】

① 電卓画面にて任意の数値を入力または、任意の計算式での計算結果を表示します。

M		¢	→♡ 15:03		
☆ 1,000					
税込1	税込2	税抜	決済		
AC	+/-	%	÷		
7	8	9	×		
4	5	6	-		
1	2	3	+		
0	00	×	=		
<) C			

② 税込1ボタンを押下すると、税率1の税率で計算した値が表示されます。



③ 税抜ボタンを押下すると、税率1の税率で計算する前の値が表示されます。

Image: Image			⇔∽ 9:01	I			¢	»⊽ 15:03
-		1,(080		-		1,0)00
税込1	税込2	税抜	決済		税込1	税込2	税抜	決済
AC	+/-	%	÷		AC	+/-	%	÷
7	8	9	×		7	8	9	×
4	5	6	-	,	4	5	6	-
1	2	3	+		1	2	3	+
0	00	×	=		0	00	€	=
	4 () C			<	4 () (

④ 税込2ボタンを押下すると、税率2の税率で計算した値が表示されます



4. 設定

4. 設定

① 電卓画面にて設定アイコンを選択します。



税込1	税込2	税抜	決済
AC	+/-	%	÷
7	8	9	×
4	5	6	-
1	2	3	+
0	00	€	=
	⊲ (

設定画面で更新したい項目を編集し、登録ボタンを押下。
設定登録確認のアラートダイアログの「はい」を押下してください。

8:50 🛛 🕲		(D) 💎 🖞 100%		way 🕒			⇔♡	16:48
	設定				設定	Ē		
税率1	8 %							
税率2	10 %		税率	¥1		8 %		
税端数処理方式	式 ③ 切り上げ () 日始2	5. () toss	税税	登録 次の内容を登 よろしいです 税率1:8% 税率2:10% 税端数処理方	録し か? 式:	ます。 切り上げ いいえ	はい	
	登録 キ	ャンセル		登録		キャ	ンセノ	L
<	-			\bigtriangledown	0			

③以降は更新された設定情報を基に税計算をします。

5. 問い合わせ

5. 問い合わせ

本アプリに関するお問い合わせは以下までメールにてご連絡ください。

株式会社ソリマチ技研 stera market 担当

steraapp@s-giken.co.jp
